

In de verschillende werkmoden kunnen er zich berichten voordoen die bijna identiek zijn, daarom is elk bericht hier een keer verklaard.

BEREIT
START DRÜCKEN

Dit scherm verschijnt van zodra de lader klaar is om te gebruiken, en er een batterij correct is aangesloten. Je wordt uitgenodigd om het laad of ontlad proces te starten.

BEGINN
LADEN

Dit bericht verschijnt wanneer je het laad proces hebt gestart met de 'START-STOP' toets. Het geeft aan dat de power PEAK INFINITY twee begonnen is met geladen

Een soortgelijk bericht verschijnt ook in de andere werkmoden, de tweede lijn zal dan een tekst tonen afhankelijk van de gekozen werkmode.

Als je op de start toets drukt begint de koelventilator te draaien om de warmte die de lader ontwikkelt af te voeren. De zoemer piept twee keer.

ENDE
LADEN

Dit bericht komt van zodra het automatisch laadproces stopt. Een soortgelijk bericht komt ook in de andere werk modes, met aangepaste tekst afhankelijk van de gekozen mode.

Fout berichten

PRÜFEN!
KEIN AKKU

Dit bericht verschijnt als de batterij wordt losgekoppeld terwijl de lader in de rust mode zit. Het bericht vraagt u om de batterij opnieuw aan te sluiten. Dit bericht komt ook als je op de startknop drukt zonder dat er een batterij is aangesloten.

UBERLASTSCHUTZ

Dit bericht meldt u dat de lader onderbroken werd om het toestel te laten afkoelen. De power PEAK INFINITY twee detecteert overmatige temperatuur in de uitgangstrap, en onderbreekt het laad of ontlad proces om af te koelen. Op dat moment verschijnt dit

bericht

UNTERSPIANNUNG
EINGANG

Deze boodschap geeft aan dat de ingangsspanning van de auto batterij of de voeding onder de 9.5 V is gekomen, het laad of ontlad proces wordt onderbroken dit bericht blijft op het scherm tot de oorzaak is weggenomen en om het even welke toets wordt

gedrukt

AKKU VERPOLT

Het volgende bericht is de waarschuwing dat de batterij die moet geladen worden met de verkeerde polariteit is aangesloten. Deze fout zal de power PEAK INFINITY twee niet beschadigen, maar in deze situatie is het niet mogelijk om een laadproces te starten.

Eerst moet de batterij met de juiste polariteit worden aangesloten, dan kun je dit bericht verwijderen door op een toets te drukken.

AKKU PRÜFEN!
UNTERBRECHUNG

Dit bericht verschijnt als je de batterij loskoppelt tijdens het laad of ontladproces. Het blijft op het scherm tot je de oorzaak wegneemt en een toets indrukt. Hetzelfde bericht verschijnt ook als er een slecht contact zit in de laadkabel

AKKU PRÜFEN!
KURZSCHLUSS

Deze boodschap heeft een kortsluiting aan die zich langer dan 1 min voordoet. Zij blijft op het scherm totdat je de oorzaak wegneemt en een toets in drukt.

AKKU PRÜFEN!
UNTERSPIANNUNG

Deze melding komt als je een loodaccu aansluit en de nominale spanning verkeerd instelt, zij blijft op het scherm totdat je de juiste spanning ingeeft voor de loodaccu en een knop indrukt