

Aufstellung Lehrer-Schüler-System-Kombinationen

Bem. # Wenn der Lehrersender im PCM Modus betrieben wird, muss bei diesem Geräten ausnahmsweise auch der Schülersender auf PCM geschaltet werden.

Lehrersender

Skysport 4 FF-6	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Taste, bereits eingebaut
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt
Besonderheit Bei Skysport nur PPM / FM möglich		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		#
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	#
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		#
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		#
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#

Lehrersender

FF-8, FF-8 Super PCM 1024 9Z	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Schalter, bereits eingebaut
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelfunktion
Besonderheit FF-8 Super Bei diesem Sender ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, wenn die "TRAINER"-Funktion aktiviert ist, werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine Skysport 4 Anlage als Schülersender aus, um z.B. eine Heli-Schulung durchzuführen.		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	

Lehrersender

FF-9	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Schalter, bereits eingebaut
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelfunktion
Besonderheit Bei diesem Sender ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, wenn die "FUNC"-Funktion aktiviert ist, werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine Skysport 4 Anlage als Schülersender aus, um z.B. eine Heli-Schulung durchzuführen.		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1592		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1592		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1591		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	8238		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8236		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1592		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	8238		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	8238		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1592		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1592		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	8238		

Lehrersender

F - 14 8-Kanal Version	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Separater Kanal-Schalter erforderlich, z.B. F 1524
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen. Nur PPM / FM möglich.		

Lehrersender

FC-16 FC-18 junior FC-18 V 1&2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Separater Kanal-Schalter erforderlich, z.B. F 1524
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Lehrersender

FC-18 V 1&2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, No. F 1505
	L/S-Schalter / Taste:	Tastschalter im Lieferumfang des L/S Moduls 1
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	#
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	#
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		#
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		#
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		#
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	#
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		#
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		#
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	#
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	#
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		#

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		#
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	#
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		#
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		#
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#

Lehrersender

FC-18 V3 FC-18 V 3 Plus Software 3.0	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
Funktionsübergabe:		Gesamt, Einzelkanal und Mix-Betrieb
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Lehrersender

FC-18 V 3 Plus Software 3.0	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 3
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
Funktionsübergabe:		Gesamt, Einzelkanal und Mix-Betrieb
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Lehrersender

FC-18 V3 FC-18 V 3 Plus Software 3.1, 3.2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
Funktionsübergabe:		Gesamt, Einzelfunktionen und Mix-Betrieb
Besonderheit In dieser Softwareversion ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, es werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine 4 Kanal-Anlage (Skysport) als Schülersender aus, um z.B. Heli-Schulung durchzuführen. Keine Mischprogramme im Schülersender aktivieren. Stick Mode, D/R oder Exponentialfunktion kann am Schülersender eingestellt werden.		

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		

Lehrersender

FC-18 V 3 Plus Software 3.1, 3.2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 3, No F 1558
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelfunktionen und Mix-Betrieb

Besonderheit

In dieser Softwareversion ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, es werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine 4 Kanal-Anlage (Skysport) als Schülersender aus, um z.B. Heli-Schulung durchzuführen. Keine Mischprogramme im Schülersender aktivieren. Stick Mode, D/R oder Exponentialfunktion kann am Schülersender eingestellt werden.

Lehrersender

FC-28 V 1&2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Separater Trainer Schalter No. F 1528 erforderlich
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt

Besonderheit

Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.

Lehrersender

FC-28 V 3 Software 3.0	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelkanal und Mix-Betrieb

Besonderheit

Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		#
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	#
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		#
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		#
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		#
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	#

Schülersender

	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	

Lehrersender

FC-28 V 3 Software 3.0	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelkanal und Mix-Betrieb
Besonderheit Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Lehrersender

FC-28 V 3 Software 3.1, 3.2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelfunktionen und Mix-Betrieb
Besonderheit In dieser Softwareversion ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, es werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine 4 Kanal-Anlage (Skysport) als Schülersender aus, um z.B. Heli-Schulung durchzuführen. Keine Mischprogramme im Schülersender aktivieren. Stick Mode, D/R oder Exponentialfunktion kann am Schülersender eingestellt werden.		

Lehrersender

FC-28 V 3 Software 3.1, 3.2	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4, No F 1574
	L/S-Schalter / Taste:	Frei wählbarer Mix-Schalter, z.B. No F 1504
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt, Einzelfunktionen und Mix-Betrieb
Besonderheit In dieser Softwareversion ist kein "intelligenter" Schülersender erforderlich, es werden die am Lehrersender eingestellten Mischfunktionen benutzt, auch wenn der Schülersender aktiv ist. Es reicht also eine 4 Kanal-Anlage (Skysport) als Schülersender aus, um z.B. Heli-Schulung durchzuführen. Keine Mischprogramme im Schülersender aktivieren. Stick Mode, D/R oder Exponentialfunktion kann am Schülersender eingestellt werden.		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	F 1592		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362	F 1576	
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1425		
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1425		
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1425		
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575	F 1576	

Schülersender

Schülersender	Trainer Modul	Trainerkabel No.	Adapterkabel	Bem.
Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8238		
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8362		
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	F 1575	F 1581	
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	F 1575	F 1581	
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	F 1575	F 1581	
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	F 1575		

Lehrersender

FX-14 FX-18	Anschluss-Modul:	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut
	L/S-Schalter / Taste:	Separater Kanal-Schalter erforderlich, z.B. F 1524
	Lehrer-Funktion:	Ja
	Schülerfunktion:	Ja
	Funktionsübergabe:	Gesamt
Besonderheit		
Werden Schulungsmodelle eingesetzt die Mischfunktionen benötigen, so muss der Schülersender ebenfalls über diese Mischfunktion verfügen.		

Schülersender**Trainer Modul****Trainerkabel No.****Adapterkabel****Bem.**

Skysport 4, FF-6	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	8362	F 1581	#
FF-7, FF-8, PCM 1024 9Z	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	8362	F 1581	#
FF-9	Lehrer-Schüler Modul 5, bereits eingebaut	8236		#
F-14, FC-16, FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 4	8362		#
FX-14, FX-18	Lehrer-Schüler Modul 4 (2,5mm), bereits eingebaut	8377		#
FC-18 V 1 & 2	Lehrer-Schüler Modul 1	8362	F 1581	#
FC-18 Junior	Lehrer-Schüler Modul 4	8362		#
FC-18 V 3 und V3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 4	8362		#
FC-18 V 3 Plus	Lehrer-Schüler Modul 3	8362	F 1581	#
FC-28 V 1 & 2 und 3	Lehrer-Schüler Modul 1, bereits eingebaut	8362	F 1581	#
FC-28 V 3	Lehrer-Schüler Modul 4	8362		#