

L-STROM 4.00A +
B -

Scherm om de laadstroom in te stellen binnen het bereik 0.1 Ampère en maximum vijf Ampère, met de +/-toetsen. De stroom op dit moment ingesteld is 4.00 Ampère. Druk de + of - toets om de laadstroom te wijzigen. Als je de automatische mode hebt

geselecteerd, dan kan je de laadstroom niet manueel veranderen.

Nota: in elk geval zal de lader u niet toelaten om de stroom instellingen te wijzigen in de periode kort voordat het delta PEAK laadproces tript.

E-STROM 2.50A +
B -

Scherm voor het instellen van de ontlad stroom binnen het bereik 0.1 Ampère tot maximum vijf Ampère. Gebruik de +/- toetsen. De ontlad stroom is op dit moment ingesteld op 2.50 Ampère. De lader is klaar voor gebruik. Het ontlad proces kan gestart worden

door op de 'START-STOP' knop te drukken. In automatische mode berekent de software de optimale ontladstroom voor u.

ENTL-SPG 7.86V+
B -

Scherm voor het instellen van de eind ontladspanning binnen het bereik 0.01 V tot 50 V met de +/- toetsen. De huidige ingestelde waarde is 7.86 V. De lader is klaar voor gebruik (B van Bereit), het ontladproces kan gestart worden door drukken op de 'START-

STOP'. In automatische mode berekent de software de optimale eindontlad spanning voor u.

ERH-STR. 100mA+
B -

Scherm voor het instellen van de trickle laadstroom (onderhoudsstroom) met de +/-toetsen. Mogelijke waarden zijn 0,50, 100,150, en 200 milliiAmpère. De huidige waarde is ingesteld op 100 milliiAmpère. In automatisch mode berekent de software de

optimale waarde voor u en stelt deze in.

PAUSE 3 MIN +
B -

Scherm voor het instellen van de pauze tussen laad en ontlad fase in de cyclus mode. Mogelijke tijden zijn binnen het bereik nul tot 10 min. De huidige ingestelde waarde is 3 min. De lader is klaar voor gebruik (B van Bereit), het laad proces kan gestart

worden door te drukken op de 'START-STOP' toets.

Je kan bladeren door de individuele hier getoonde schermen in beide richtingen, met andere woorden vooruit en achteruit.

Door drukken op de onderste display toets worden de parameters van de onderste schermen lijn naar de bovenste scherm lijn geschreven. In de bovenste lijn kan je de instellingen veranderen naar uw gekozen waarden.

Druk op de bovenste display toets om het scherm terug te schakelen, met andere woorden om de vorige parameters terug op de bovenste lijn te brengen.

Statussymbolen

Het is belangrijk om te allen tijde de huidige werk status van de power PEAK INFINITY twee te kennen, deze kan je controleren rechts onderaan in het scherm. Hier volgt een lijst met de symbolen.

- K Geen batterij verbonden
- B Later klaar, batterij verbonden, je kan de geselecteerde mode starten met de 'START-STOP'.
- L Laad proces bezig
- E Ontlad proces bezig
- e/l,e Ontladen in de ENT=>LAD mode
- e/l,l Laden in de ENT=>LAD mode
- l/e,l Laden in de LAD=>ENT mode
- l/e,e Ontladen in de LAD=>ENT mode
- F Beëindigd: het geselecteerde proces is afgelopen
- W Wachten: pauze in de cyclus mode.

Bijkomende schermberichten

Om de bediening van de lader zo eenvoudig mogelijk te maken, toont het scherm enkele bijkomende berichten die je informeren over het toestel zijn activiteiten.

Het scherm toont ook enkele waarschuwingsberichten, die je verwittigen omtrent onregelmatigheden die zich kunnen voordoen wanneer de lader in gebruik is.